

APPLICATION NOTE

ATBM BLE 认证测试指令



ATBM606X

1x1
802.11b/g/n/ax
Wi-Fi/BLE 芯片

Table of contents


1 LINUX 长电系列芯片固件替换方法	
1.1 加载驱动:	
2 LINUX 长电系列非信令测试	
3 BLE RF 信道介绍	
4 BLE 非信令测试指令	
4.1 开启 DTM TX 测试	
4.2 停止 DTM TX 测试	
4.3 启动 DTM RX 测试	
4.4 停止 DTM RX 测试	
4.5 启动单载波测试	
4.6 停止单载波测试	
4.7 修改发射功率	
5 LINUX 长电系列 DTM 信令测试	



作者	版本	说明
Fuzhenzhou	V1.0	init

1 Linux 长电系列芯片固件替换方法

6062、6031、6032、6132、6012B 芯片需要在 firmware 目录下把下图文件名字带有 ETF 开头.h 文件改名后放在 hal_apollo 目录下替换编译生成专门测试 BLE 固件。



6062芯片

AtbmWifi6_ble_Driver_SVN3454_LMAC20712 > hal_apollo >

名称	修改日期
dev_ioctl.h	2024/8/7 20:03
dev_ioctl.o	2024/9/14 12:00
firmware_sdio.h	2024/8/22 21:18
firmware_sdio_wifi_bt_comb.h	2024/8/14 16:49
firmware_usb.h	2024/9/2 22:52
firmware_usb_wifi_bt_comb.h	2024/9/2 16:33
firmware_usb_wifi_bt_comb_cert.h	2024/8/6 20:13
firmware_wifi.c	2024/8/6 19:22
firmware_wifi.o	2024/9/14 12:00
firmware_wifi_bt_comb.c	2024/8/6 19:22
firmware_wifi_bt_comb.o	2024/9/14 12:00
firmware_wifi_bt_comb_cert.c	2024/6/21 15:40
firmware_wifi_bt_comb_cert.o	2024/9/14 12:00

sdio ETF名字固件更换成 firmware_sdio_wifi_bt_comb.h 替换原本放到 hal_apollo 目录

usb ETF名字固件更换成 firmware_usb_wifi_bt_comb.h 替换放到 hal_apollo 目录

6132芯片

hal_apollo >

名称	修改日期	类型
firmware_mercurius_wifi.c	2024/6/25 11:29	C 文件
firmware_mercurius_wifi.o	2024/6/25 11:29	O 文件
firmware_sdio.h	2024/6/27 20:18	H 文件
firmware_sdio_mercurius_wifi_bt_comb.h	2024/6/25 11:29	H 文件
firmware_sdio_wifi_bt_comb.h	2024/7/1 18:42	H 文件
firmware_usb.h	2024/6/27 20:06	H 文件
firmware_usb_mercurius_wifi_bt_comb.h	2024/6/25 11:29	H 文件
firmware_usb_wifi_bt_comb.h	2024/7/1 18:35	H 文件
firmware_wifi.c	2024/6/25 11:29	C 文件
firmware_wifi.o	2024/6/25 19:02	O 文件
firmware_wifi_bt_comb.c	2024/6/25 11:29	C 文件
firmware_wifi_bt_comb.o	2024/8/20 19:02	O 文件
firmware_wifi_mercurius_bt_comb.c	2024/6/25 11:29	C 文件
firmware_wifi_mercurius_bt_comb.o	2024/8/20 19:02	O 文件

mercurius 开头sdio带ETF名字固件改成 firmware_sdio_mercurius_wifi_bt_comb.h 替换 hal_apollo 目录文件

mercurius 开头usb带ETF名字固件改成 firmware_usb_mercurius_wifi_bt_comb.h 替换 hal_apollo 目录文件

其他芯片请对应下面型号命名

芯片型号	WiFi+BLE comb firmware
ATBM6031-X	firmware_sdio_wifi_bt_comb.h
ATBM6032-X	firmware_usb_wifi_bt_comb.h
ATBM6132	firmware_usb_mercurius_wifi_bt_comb.h
ATBM6132C	
ATBM6062	firmware_sdio_wifi_bt_comb_cronus.h firmware_usb_wifi_bt_comb_cronus.h
ATBM6062C	firmware_sdio_wifi_bt_comb_clite.h firmware_usb_wifi_bt_comb_clite.h
ATBM6162	firmware_sdio_wifi_bt_comb_ocea.h firmware_usb_wifi_bt_comb_ocea.h

更换完后请确认版本号跟替换 etf 固件版本号是否一致：

```
618556] [atbm_log]:apollio wifi wsm init done.
618556]   Input buffers: 18 x 1648 bytes
618556]   Hardware: 7.0
618556]   WSM firmware [=MODEM=RF=Ares_AX Feb 23 2024 18:03:05], ver: 19624, build: 4144, api
618558] [atbm_log]:EFUSE(8) [0]
618560] [atbm_log]:EFUSE(I) [0]
618563] [atbm_log]:EFUSE(B) [0]
618566] [atbm_log]:CAPABILITIES_ATBM_PRIVATE_IE [0]
618569] [atbm_log]:CAPABILITIES_NVR_IPC [0]
618572] [atbm_log]:CAPABILITIES_NO_CONFIRM [1]
618575] [atbm_log]:CAPABILITIES_SDIO_PATCH [0]
618578] [atbm_log]:CAPABILITIES_NO_BACKOFF [0]
```

Ble log:

```
root@TinaLinux:/# atbm_ble
=====>>atbm_ble_start>>>
nimble_port_init++
nimble_host_task
FD_CLOEXEC set
ble_coexist_start--
hif_ioctl_loop
get_command_func
ble_hs_sync:333
ble_hs_hci_cmd_tx:352
ble_smart_cfg_startup!!

[ATBM 10G]set default tx power(0)
ble_hs_hci_cmd_tx:352
error setting advertisement data; rc=513
pub addr 98:a8:29:ad:9a:b5
```

替换成功启动ble广播就会失败

1.1 加载驱动：

insmod ATBM606x_wifi_usb.ko wifi_bt_comb=1 //请根据实际驱动名字


2 Linux 长电系列非信令测试

`./nimble_linux &` //需要把 BLE 协议栈运行起来才能测试

`killall wpa_supplicant` //测试时候需要把 sta 功能关闭

`killall hostapd` //测试时候需要把 ap 功能关闭

3 BLE RF 信道介绍



4 BLE 非信令测试指令

4.1 开启 DTM TX 测试

指令	<code>btshell dtm-tx</code>																
格式	<code>btshell dtm-tx chan=<channel> len=<length> payload=<packet_Payload> phyMode=<PHY Mode></code>																
参数	<p><channel> : 信道 channel = (F-2402)/2, 用十六进制表示, 是 RF channel 不是 Channel index 比如 channel=2 反推 RF channel 为 2406 公式: (2406-2402)/2=2</p> <p><length> : Length in bytes of payload data in each packet (0x00-0xff)</p> <p><packet_Payload>:</p> <table border="0"> <tr><td>0x00</td><td>PRBS9</td></tr> <tr><td>0x01</td><td>Repeated '11110000'</td></tr> <tr><td>0x02</td><td>Repeated '10101010'</td></tr> <tr><td>0x03</td><td>PRBS15</td></tr> <tr><td>0x04</td><td>Repeated '11111111'</td></tr> <tr><td>0x05</td><td>Repeated '00000000'</td></tr> <tr><td>0x06</td><td>Repeated '00001111'</td></tr> <tr><td>0x07</td><td>Repeated '01010101'</td></tr> </table>	0x00	PRBS9	0x01	Repeated '11110000'	0x02	Repeated '10101010'	0x03	PRBS15	0x04	Repeated '11111111'	0x05	Repeated '00000000'	0x06	Repeated '00001111'	0x07	Repeated '01010101'
0x00	PRBS9																
0x01	Repeated '11110000'																
0x02	Repeated '10101010'																
0x03	PRBS15																
0x04	Repeated '11111111'																
0x05	Repeated '00000000'																
0x06	Repeated '00001111'																
0x07	Repeated '01010101'																

	<PHY Mode>: 1 1M PHY 2 2M PHY 3 S8 Code PHY 4 S2 Code PHY
功能描述	开始 Direct Test TX Mode
返回值	OK or Fail
Linux 长供电系列	<code>atbm_cli btshell dtm-tx chan=2 len=27 payload=1 phyMode=1</code>

4.2 停止 DTM TX 测试

指令	<code>btshell dtm-tx stop</code>
格式	<code>btshell dtm-tx stop</code>
参数	无
功能描述	结束 Direct Test TX Mode
返回值	OK or Fail
Linux 长供电系列	<code>atbm_cli btshell dtm-tx stop</code>

4.3 启动 DTM RX 测试

指令	<code>btshell dtm-rx</code>
格式	<code>btshell dtm-rx chan=<channel> phyMode=<PHY Mode></code>
参数	<channel> : 信道 channel = (F-2402)/2, 用十六进制表示, 是 RF channel 不是 Channel index 比如 channel=2 反推 RF channel 为 2406 公式: (2406-2402)/2=2 <PHY Mode>: 1 1M PHY 2 2M PHY 3 Receiver set to use the LE Coded PHY
功能描述	开始 Direct Test RX Mode 1. <code>ifconfig wlan0 up</code> 2. 需要打开 lmac 打印 (<code>iwpriv wlan0 fwdbg 1</code>)。 3. 需要调用 <code>btshell dtm-rx stop</code> 指令后查看字符串 “ll_dtm_end:” 收到多少包。
返回值	OK or Fail
Linux 长供电系列	<code>atbm_cli btshell dtm-rx chan=2 phyMode=1</code>

4.4 停止 DTM RX 测试

指令	<code>btshell dtm-rx stop</code>
格式	<code>btshell dtm-rx stop</code>
参数	无
功能描述	结束 Direct Test RX Mode

返回值	OK or Fail
Linux 长供电系列	atbm_cli btshell dtm-rx stop

4.5 启动单载波测试

指令	btshell tone-tx
格式	btshell tone-tx chan=<channel> power=<level>
参数	<channel> : 信道 channel = (F-2402)/2, 用十六进制表示, 是 RF channel 不是 Channel index 比如 channel=2 反推 RF channel 为 2406 公式: (2406-2402)/2=2 <level> :0 或者 1 等级
功能描述	启动单载波测试
返回值	OK or Fail
Linux 长供电系列	atbm_cli btshell tone-tx chan=0 power=0

4.6 停止单载波测试

指令	btshell tone-tx stop
格式	btshell tone-tx stop
参数	无
功能描述	停止单载波测试
返回值	OK or Fail
Linux 长供电系列	atbm_cli btshell tone-tx stop

4.7 修改发射功率

指令	btshell pwr-set
格式	btshell pwr-set tx_pwr=<level>
参数	tx_pwr=<level> 范围值(0 ~ 15)在启动发包之前设置功率
功能描述	修改 ble 发射功率
返回值	OK or Fail
Linux 长供电系列	atbm_cli btshell pwr-set tx_pwr=0

5 Linux 长电系列 DTM 信令测试

不需要执行 ./nimble_linux &

需要找出芯片 uart 飞线出来:

芯片串口波特率 115200,8,1, 无校验, 无 RTS/CTS

芯片 uart 默认有 log 输出, 也可以输入按回车看看有没有反应

```
]dsss1,0,clear4,Err0,unSUP0,pwrup0,lost0
]num[tx1,rx0],idle[236,0]
]ofdm[229,19],dsss[1,0],over0,sound0
]AckTimeout[189,31,63351],ChLen[0,205,24,0,0]
]ppm-1,cnt127
]gain26
]rssi-41,gain28->26,small0
]CPU: 1%
]Temp68,ccast1,psm50001,inig26->28,nodBm-57,sig0
]dsss0,1,clear1,Err0,unSUP0,pwrup0,lost0
]num[tx1,rx0],idle[1024,0]
]ofdm[0,0],dsss[0,0],over0,sound0
]AckTimeout[60,10,0],ChLen[0,52,7,0,0]
]gain26
]rssi-41,gain26->26,small0
]Temp68,ccast1,psm50001,inig26->34,nodBm-68,sig0
]dsss0,0,clear1,Err0,unSUP0,pwrup0,lost0
]num[tx1,rx0],idle[1024,0]
]ofdm[0,0],dsss[0,0],over0,sound0
]AckTimeout[171,10,1],ChLen[0,14,1,0,0]
]ppm-1,cnt127
]CPU: 1%
]Temp68,ccast0,psm5,inig26->0,nodBm-97,sig0
]dsss0,0,clear0,Err0,unSUP0,pwrup0,lost0
]num[tx0,rx0],idle[0,0]
]ofdm[0,0],dsss[0,0],over0,sound0
]AckTimeout[162,19,0],ChLen[0,45,4,0,0]
]gain30
]rssi-44,gain26->30,small0
]Temp68,ccast1,psm50001,inig30->40,nodBm-73,sig0
]dsss0,0,clear15,Err0,unSUP0,pwrup0,lost0
]num[tx1,rx0],idle[796,0]
]ofdm[0,0],dsss[1,0],over0,sound0
]AckTimeout[208,44,3756],ChLen[0,47,7,0,0]
]gain30
]rssi-44,gain30->30,small0
]ppm-1,cnt127
```

Linux soc 主机串口需要输入命令把 wifi 芯片串口切换到 ble UART HCI 测试模式,

首先要将 wlan0 给启动起来:

```
ifconfig wlan0 up
```

启动成功之后, 通过如下命令可以切换 ble UART HCI 模式, 还是普通模式

```
iwpriv wlan0 fwcmd set_ble_uart,1 //切换 wifi 芯片 debug uart 到 ble UART HCI 模式
```


WiFi 芯片串口当切换到 UART HCI 模式之后, 我们的 WiFi 芯片串口无法再输入指令, 此时给我们 WiFi 芯片的串口发送

Send COM: 01 03 0C 00 (hex 进制非字符串, Reset 指令)

可以看到我们的串口的回复, 即进入 UART HCI 测试模式成功, 可以接测试仪器进行测试

Receive COM: 04 0E 04 01 03 0C 00 (7 bytes)

另外用一个串口接到芯片串口 tx 和 rx 使用 SSCOM 工具发 hex 数据测试



最后把芯片串口接到测试仪器 CMW500 测试就可以了



CONTACT INFORMATION

AltoBeam (China) Inc.

Address: B808, Tsinghua Tongfang Hi-Tech Plaza, Haidian, Beijing, China 100083

Tel: (8610) 6270 1811

Fax: (8610) 6270 1830

Website: www.altobeam.com

Email: support@altobeam.com

DISCLAIMER

Information in this document is provided in connection with AltoBeam products. No license, express or implied, by estoppels or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in AltoBeam's terms and conditions of sale for such products, AltoBeam assumes no liability whatsoever, and AltoBeam disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of AltoBeam products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright or other intellectual property right.

AltoBeam may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice.

Designers must not rely on the absence or characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined." AltoBeam reserves these for future definition and shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them.

Unauthorized use of information contained herein, disclosure or distribution to any third party without written permission of AltoBeam is prohibited.

AltoBeam™ is the trademark of AltoBeam. All other trademarks and product names are properties of their respective owners.

Copyright © 2007~2020 AltoBeam, all rights reserved